

ГЕЙЗЕР

фильтры для воды

КОРПУС ФИЛЬТРА

ГЕЙЗЕР ДЖАМБО

для очистки холодной воды

- 10ВВ
- 20ВВ
- С ЛАТУННЫМИ
ВСТАВКАМИ
- С НИППЕЛЯМИ
- БЕЗ НИППЕЛЕЙ



ИНСТРУКЦИЯ
по монтажу и эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ

Корпус фильтра Гейзер Джамбо предназначен для очистки холодной воды. Фильтр рассчитан на работу под давлением и может применяться отдельно (например, на входе в систему холодного водоснабжения) или вместе с другими устройствами водоочистки и водоподготовки.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Корпус	1 шт.
Крышка	1 шт.
Кронштейн.....	1 шт.
Ключ для корпуса.....	1 шт.
Уплотнительное кольцо корпуса	1 шт.
Саморезы 8 x 3,0 мм.....	4 шт.
Инструкция.....	1 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРПУСА

Корпус фильтра изготовлен из сверхпрочного пластика, выдерживает давление 25 атм* и испытан на 25000 циклов переменного давления.

Параметр	10ВВ	20ВВ
Рабочее давление воды, атм	до 7	
Температура очищаемой воды, °С	+4...+40	
Производительность**, л/мин	до 20	до 40
Присоединительные размеры, дюйм	1	
Габаритные размеры, мм:		
высота	370	570
диаметр крышки	185	

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Внимание! Подключение должно производиться квалифицированным специалистом.

Присоединение фильтра к трубопроводу производится с помощью соединительных муфт или гибких подводок, которые приобретаются дополнительно. Вода подается через отверстие с надписью "IN" (Вход).

* Подтверждено ОАО «НИИ Точной Механики».

** Рабочая производительность зависит от характеристик устанавливаемого картриджа.

Кронштейн и саморезы позволяют надежно закрепить корпус к стене. Рекомендуется устанавливать корпус на расстоянии 15 см от пола для удобной замены картриджа.

Перед началом установки перекройте подачу воды перед фильтром.

Муфты или накидные гайки гибких подводок (с вложенными уплотнителями) наверните на переходники фильтра сначала рукой до упора, а затем подтяните гаечным ключом. При установке ответной муфты водопровода к резьбовому ниппелю необходимо зафиксировать от проворота гаечным ключом.

После подключения осторожно откройте подачу воды. Через некоторое время, когда вода заполнит корпус, нажмите на кнопку на крышке корпуса. Не отпускайте кнопку до тех пор, пока не выйдет воздушный пузырь и из-под кнопки не потечет вода.

Проверьте все соединения на герметичность, открыв подачу воды. В случае подтекания воды из-под крышки корпуса или соединения подтяните их с помощью соответствующего ключа.

ЗАМЕНА КАРТРИДЖА

Для замены картриджа необходимо:

- перекрыть подачу воды перед фильтром и сбросить давление воды в корпусе, открыв любой водопроводный кран после фильтра;
- подставить емкость для приема остаточной воды из корпуса (ведро);
- отвернуть корпус от крышки с помощью ключа;
- удалить старый картридж, при необходимости промыть корпус и крышку водой с помощью мягкой щетки (например, платяной), установить новый картридж и затянуть корпус* с помощью ключа;
- открыть подачу воды и проверить систему на герметичность.

Внимание! При установке не допускайте перекоса картриджа внутри корпуса!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание! Каждый корпус проверен под давлением 15 атм.

Поставщик гарантирует надежность уплотнения и отсутствие подтекания из-под ниппелей. При самостоятельной установке недопустимо выкручивать ниппель и дополнительно наматывать лен для уплотнения соединений, так как это может привести к нарушению герметичности или появлению трещин на крышке.

1. Предохраняйте фильтр от падений, ударов, воздействия отрицательных температур и прямого солнечного света.
2. Подключайте к магистрали в соответствии с маркировкой на крышке (стрелка, "IN", "OUT").
3. При работе в системе водоочистки воздух из корпуса должен быть удален. Для этого используйте кнопку на крышке со стороны входа.
4. При подключении к магистрали не допускайте проворота ниппелей.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня продажи. При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации срок гарантии исчисляется с даты выпуска фильтра. Гарантия не распространяется на картриджи и расходные материалы. Замена комплектующих, картриджей и расходных материалов при обнаружении в них заводских дефектов производится при наличии рекомендаций экспертизы.

* Смажьте уплотнительное кольцо (прокладку) силиконовой смазкой (не герметик!) или вазелином.

Изготовитель снимает с себя ответственность за возможные последствия в тех случаях, если:

- корпус или комплектующие имеют механические повреждения;
- при подключении и эксплуатации не соблюдались требования данной инструкции;
- картриджи или расходные материалы выработали свой ресурс;
- фильтр использовался не по назначению (для очистки агрессивных жидкостей).

Срок службы корпуса – 10 лет.

Послегарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.

Производитель имеет право вносить изменения в изделие, улучшающие свойства, без отражения в данной инструкции.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата выпуска: сентябрь, 2023

Заполняет торгующая организация

Дата продажи.....

Штамп магазина

Производитель: ООО «АКВАТОРИЯ»

195279, Россия, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, 69, корп. 6, лит. А

Почтовый адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, а/я 379,

+7 (812) 605-00-55, office@geizer.com

www.geizer.com

EAC TU 3697-023-48981941-2014
Декларация о соответствии:

TC N RU Д-РУ.Н003.В.00273 от 24.06.2016

АДРЕСА СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ

- Санкт-Петербург
ш. Революции, 69
+7 (812) 605-00-55
- Москва
ул. Южнопортовая, 7
+7 (495) 380-07-45
- Ростов-на-Дону
ул. Вавилова, 67 А
+7 (863) 206-17-94
- Краснодар
ул. Красных Партизан, 459
+7 (861) 221-05-82
+7 (861) 220-44-15
- Красноярск
ул. Глинки, 37 Д, офис 2-1
+7 (391) 264-95-43
- Новосибирск
Северный проезд, 33
+7 (383) 335-78-50
- Уфа
ул. 50 лет Октября, 28
+7 (347) 229-48-91
- Саратов
ул. Большая Казачья, 39
+7 (8452) 49-27-70
- Екатеринбург
ул. Амундсена, 52
+7 (343) 318-26-39
- Латвия, Рига
ул. Саламандрас, 1 LV-1024
+371 (67) 565-300
- Сербия, Белград
Бульвар Южный, 136
+381 (11) 744-20-77
- Казахстан, Алматы
пр. Райымбека, 221/2
+7 (727) 313-29-68
- Узбекистан, Ташкент,
Шайхантахурский район,
ул. Тахтапуль, 12
+998 (91) 774-87-90